

Instrucciones de colocación Bovedillas y Machihembrados



INSTRUCCIONES PARA EVITAR MANCHAS EN BOVEDILLAS Y

MACHICHEMBRADOS

- 1º - Sacar el plástico del palet y dejar secar las piezas antes de su manipulación.
- 2º - No tocar las piezas húmedas en ningún caso.
- 3º - Una vez colocadas las piezas en obra, antes de poner la capa de compresión de hormigón, hay que colocar una capa de plástico impermeable de espesor mínimo de 1 mm para evitar que el agua del hormigón las manche.
- 4º - Evitar cualquier tipo de humedad en las piezas para su acabado visto.
- 5º - La limpieza de las piezas con ácidos puede mancharlas.