

# *Instrucciones de colocación Baldosas de barro cocido*



## **INSTRUCCIONES PARA COLOCACIÓN DE BALDOSAS DE BARRO COCIDO**

- 1º - Es imprescindible dejar juntas entre piezas de 1 cm como mínimo en baldosas extrusionadas y de 2 cm como mínimo para baldosas manuales.
- 2º - Dejar junta de dilatación bajo el rodapié de 1 cm como mínimo.
- 3º - Realizar el rejuntado con cemento Mallorquín o Portland, y arena; nunca con morteros para rejuntado de gres o similares.
- 4º - En la limpieza final de la obra, para evitar manchas, no verter ácidos sobre las piezas.
- 5º - Antes de cualquier tipo de tratamiento superficial o impermeabilizante, dejar secar la obra suficientemente durante varios meses.