Instrucciones de colocación Peldaños y Fiolas

Edición 1

Octubre 2014

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE PELDAÑOS Y FIOLAS

1º - Dejar siempre juntas de 1 cm como mínimo en el contorno de las piezas.

2º - En la limpieza final de la obra, para evitar manchas, no verter ácidos sobre las piezas.

3º - Antes de cualquier tipo de tratamiento superficial o impermeabilizante, dejar secar la obra suficientemente durante varios meses.